

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y SERVICIO



EB 8310-5 ES

Traducción de las instrucciones originales



Accionamiento neumático Tipo 3277

Accionamiento neumático Tipo 3271

Accionamientos neumáticos Tipo 3271 y Tipo 3277

Superficie del accionamiento: 175v2, 350v2 y 750v2 cm²

Nota sobre estas instrucciones de montaje y servicio

Estas instrucciones de montaje y servicio (EB) sirven de ayuda para el montaje y la operación del equipo de forma segura. Las informaciones e instrucciones de este manual, son de obligado cumplimiento para la manipulación de equipos SAMSON. Las imágenes mostradas en estas instrucciones tienen carácter ilustrativo. El producto real puede variar.

- ⇒ Antes de empezar, leer cuidadosamente estas instrucciones (EB) para utilizar el equipo de forma segura y correcta, y guardarlas para futuras consultas.
- ⇒ Si tiene alguna consulta sobre estas instrucciones, ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica de SAMSON (aftersalesservice@samsongroup.com).



Los documentos relacionados con los equipos, como las instrucciones de montaje y servicio, están disponibles en internet:

► <https://www.samsongroup.com/es/descargas/documentación/>

Anotaciones y su significado

⚠ PELIGRO

Aviso sobre peligros que provocan heridas graves o incluso la muerte

⚠ NOTA

Aviso sobre riesgo de daño material y de fallo de funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA

Aviso sobre peligros que pueden provocar heridas graves o incluso la muerte

ℹ Información

Ampliación de información

💡 Consejo

Recomendaciones prácticas

1	Instrucciones y medidas de seguridad.....	5
1.1	Notas acerca de posibles lesiones personales graves.....	6
1.2	Notas acerca de posibles lesiones personales.....	6
1.3	Notas acerca de posibles daños materiales.....	7
1.4	Advertencias en el equipo.....	8
2	Identificación.....	9
2.1	Placa de características del accionamiento.....	9
3	Construcción y principio de funcionamiento.....	10
3.1	Sentido de actuación y conducción de la presión de mando.....	11
3.2	Posición de seguridad.....	11
3.2.1	Sentido de actuación vástago saliendo del accionamiento FA.....	12
3.2.2	Sentido de actuación vástago entrando al accionamiento FE.....	12
3.3	Accesorios.....	12
3.4	Ejecuciones.....	12
3.5	Datos técnicos.....	12
4	Envío y transporte en el lugar.....	18
4.1	Recepción del suministro.....	18
4.2	Retirar el embalaje del accionamiento.....	18
4.3	Transporte y elevación del accionamiento.....	18
4.3.1	Transporte del accionamiento.....	18
4.3.2	Elevación del accionamiento.....	19
4.4	Almacenamiento del accionamiento.....	20
5	Montaje.....	21
5.1	Preparación del montaje.....	21
5.2	Montaje del equipo.....	21
5.2.1	Montaje de válvula y accionamiento.....	22
5.2.2	Conexiones neumáticas.....	23
6	Puesta en marcha.....	25
6.1	Pretensión de los resortes.....	26
6.1.1	Realizar la pretensión de los resortes.....	26
6.1.2	Aumento de la fuerza de empuje.....	26
6.2	Adaptación del margen de carrera.....	26
6.3	Limitación de carrera.....	27
6.3.1	Limitación por abajo (carrera mínima).....	28
6.3.2	Limitación por arriba (carrera máxima).....	28
6.4	Ejecución con volante manual.....	28
6.4.1	Hacer salir manualmente el vástago del accionamiento.....	29
6.4.2	Introducir manualmente el vástago en el accionamiento.....	29
7	Operación.....	30
7.1	Modo regulación o todo/nada.....	30
7.2	Modo manual (solo en la ejecución con volante manual).....	30
7.3	Indicaciones adicionales sobre la operación.....	30
8	Anomalías.....	31
8.1	Reconocimiento de fallos y su solución.....	31
8.2	Actuaciones en caso de emergencia.....	31
9	Mantenimiento y conversión.....	32
9.1	Comprobaciones periódicas.....	33
9.2	Preparación de los trabajos de mantenimiento y conversión.....	33
9.3	Montaje de la válvula después de los trabajos de mantenimiento o conversión.....	34

Contenido

9.4	Trabajos de mantenimiento.....	34
9.4.1	Sustitución de la membrana.....	34
9.4.2	Sustitución de la junta del vástago del accionamiento.....	36
9.5	Trabajos de conversión.....	36
9.5.1	Inversión del sentido de actuación.....	36
9.6	Pedido de repuestos y consumibles.....	39
10	Puesta en fuera de servicio.....	40
11	Desmontaje.....	41
11.1	Desmontaje del accionamiento.....	41
11.2	Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento.....	42
12	Reparación.....	43
12.1	Enviar el equipo a SAMSON.....	43
13	Gestión de residuos.....	44
14	Certificados.....	45
15	Anexo.....	47
15.1	Pares de apriete, lubricantes y herramientas.....	47
15.2	Repuestos.....	47
15.3	Servicio de asistencia técnica.....	49

1 Instrucciones y medidas de seguridad

Uso previsto

Los accionamientos SAMSON Tipo 3271 y Tipo 3277 están diseñados para maniobrar válvulas lineales. En combinación con la válvula, el accionamiento se utiliza para interrumpir el paso de líquidos, gases o vapores en la tubería. Dependiendo de la ejecución del accionamiento, es apropiado para aplicaciones de regulación o todo/nada. Este accionamiento encuentra su aplicación en la tecnología de procesos y en plantas industriales.

El accionamiento se dimensiona para trabajar bajo unas condiciones exactamente definidas (p. ej. fuerza de empuje, carrera). Por lo tanto, el usuario se debe asegurar de que el accionamiento solo se utiliza en aplicaciones que cumplen con las especificaciones utilizadas para el dimensionado del accionamiento en la fase de pedido. En caso de que el usuario tenga la intención de utilizar el accionamiento en otras aplicaciones o condiciones que las especificadas deberá consultar a SAMSON.

SAMSON no se hace responsable de los daños causados por su uso en condiciones diferentes a las del uso previsto, ni de los daños debidos a fuerzas externas y otras influencias externas.

⇒ Consultar los datos técnicos y la placa de características para conocer los límites, campos de aplicación y usos permitidos.

Mal uso previsible

El accionamiento no es adecuado para las siguientes aplicaciones:

- Uso fuera de los límites definidos durante el dimensionado y por los datos técnicos
- Uso fuera de los límites definidos por los accesorios montados en el accionamiento

Por otro lado, las siguientes actividades no cumplen con el uso previsto:

- Uso de piezas de repuesto no originales del fabricante
- Realizar trabajos de mantenimiento y reparación que no estén descritos en estas instrucciones

Cualificación del personal de operación

El montaje, la puesta en marcha, el mantenimiento y la reparación del accionamiento lo debe realizar personal especializado y cualificado, teniendo en cuenta las regulaciones de la técnica. En estas instrucciones de montaje y servicio se considera personal especializado a aquellas personas que debido

a su formación técnica, conocimientos y experiencia, así como al conocimiento de las normas vigentes, pueden calificar los trabajos encomendados y reconocer los posibles peligros.

Equipo de protección personal

SAMSON recomienda el siguiente equipo de protección personal cuando se manipula el accionamiento neumático:

- Guantes de protección y zapatos de seguridad durante el montaje y desmontaje del accionamiento
 - Protección ocular y auditiva durante la operación del accionamiento
- ⇒ Consultar con el responsable de la planta para obtener mayores detalles sobre equipos de protección adicionales.

Cambios y otras modificaciones

Los cambios, conversiones y otras modificaciones en los equipos no están autorizados por SAMSON. El usuario los lleva a cabo bajo su propio riesgo y pueden dar lugar a peligros para la seguridad entre otros. Por otra parte, el equipo deja de cumplir con los requerimientos para su uso previsto.

Dispositivos de seguridad

Los accionamientos neumáticos Tipo 3271 y Tipo 3277 no disponen de ningún dispositivo de seguridad especial.

Advertencia sobre riesgos residuales

Para evitar lesiones personales o daños materiales, los responsables y operarios de la planta deberán evitar los peligros que pueden producirse en el accionamiento por la presión de mando, la tensión de los resortes y por piezas móviles, tomando las precauciones adecuadas. Tanto operarios como usuarios deben observar todas las indicaciones de peligro, advertencias y notas de estas instrucciones de montaje y servicio.

Responsabilidades del responsable de la planta

El responsable de la planta es responsable del uso correcto y del cumplimiento de las normas de seguridad. El responsable de la planta está obligado a proporcionar estas instrucciones de montaje y servicio y los demás documentos válidos a los operarios de la planta y de instruirlos en el funcionamiento adecuado. Además, el responsable de la planta debe asegurarse de que los operarios no están expuestos a ningún peligro.

Responsabilidades del personal de operación

Los operarios de la planta deben leer y comprender estas instrucciones de montaje y servicio y los demás documentos válidos, así como respetar las indicaciones de peligro, advertencias y notas. Además, los operarios deben estar familiarizados con la normativa de seguridad y prevención de accidentes aplicable y cumplirla.

Normativa y reglamentos

Los accionamientos no eléctricos carecen de una fuente de ignición potencial propia según la valoración de riesgo de ignición estipulado en la DIN EN ISO 80079-36 párrafo 5.2, incluso en el improbable caso de un fallo de operación y por lo tanto no aplica la Directiva ATEX 2014/34/UE.

- ⇒ Ver párrafo 6.4 de la DIN EN 60079-14, VDE 0165-1 para la conexión a un sistema de igualación de potencial.

Según la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas, los accionamientos neumáticos son máquinas parcialmente terminadas.

Documentación de referencia

Estas instrucciones de montaje y servicio se complementan con los siguientes documentos:

- Instrucciones de montaje y servicio de los accesorios montados en la válvula (posicionador, electroválvula, etc.)
- Instrucciones de montaje y servicio de la válvula montada
- ► AB 0100 para las herramientas, pares de apriete y lubricantes
- Manual de seguridad ► SH 8310 para el uso en sistemas instrumentados de seguridad
- Cuando un equipo contenga una sustancia incluida en la lista de sustancias altamente preocupantes del reglamento REACH, SAMSON entrega el documento de "Información adicional sobre su cotización/pedido" junto con los documentos comerciales del equipo. Este documento incluye, entre otros datos, el número SCIP de los equipos afectados, con el que se puede obtener más información en la página web de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), ver ► <https://www.echa.europa.eu/scip-database>.

Más información sobre la Conformidad de Materiales por parte de SAMSON está disponible en ► www.samsongroup.com > Sobre SA-

MSON > Medio ambiente, social y gobernanza > Conformidad de materiales

1.1 Notas acerca de posibles lesiones personales graves

⚠ PELIGRO

¡Riesgo de rotura violenta en caso de apertura indebida de equipos y componentes bajo presión!

Los accionamientos neumáticos son equipos bajo presión, que pueden estallar si se manipulan incorrectamente. Los fragmentos y trozos desprendidos similares a un proyectil podrían causar lesiones graves o incluso la muerte.

- ⇒ Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento es necesario despresurizar completamente el accionamiento y la parte de la planta donde está instalado. También se deben descargar las energías residuales.

1.2 Notas acerca de posibles lesiones personales

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de aplastamiento debido a las piezas móviles!

El accionamiento tiene piezas móviles (vástago del accionamiento) que pueden lesionar manos y dedos si se toca el accionamiento.

- ⇒ No tocar ni meter la mano debajo del vástago del accionamiento, ni tampoco meter la mano en el puente, mientras la energía auxiliar neumática esté conectada al accionamiento.
- ⇒ Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento, se deben desconectar y bloquear el suministro de aire y la señal de mando al accionamiento.
- ⇒ No poner resistencia al movimiento del vástago del accionamiento introduciendo objetos en el puente.
- ⇒ Si el vástago del accionamiento está bloqueado (p. ej. por "agarrotamiento" por no utilizarlo durante un tiempo prolongado), antes de desbloquearlo se deberá liberar la fuerza restante del accionamiento (compresión de los resortes, ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" en el cap. 11).

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a la desaireación del accionamiento!

El accionamiento se opera neumáticamente, por lo que durante su funcionamiento liberará aire de desaireación.

- ⇒ Montar la válvula y el accionamiento, de modo que los orificios del aire de desaireación no queden a la altura de los ojos o en dirección a los ojos a nivel del operario¹⁾.
- ⇒ Utilizar silenciadores y tapones de desaireación adecuados.
- ⇒ Utilizar protección para los ojos y los oídos cuando se trabaje cerca del accionamiento.

¹⁾ Excepto que se describa lo contrario en la documentación de la válvula, la postura de trabajo para la válvula lineal es la vista frontal de todos los elementos de operación de la válvula, incluidos los accesorios desde la perspectiva del personal de operación.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a los resortes pretensados!

Los accionamientos con resortes pretensados están bajo presión. Estos accionamientos se reconocen por los tornillos con tuercas largos en la tapa inferior de la membrana. Estos tornillos permiten eliminar la pretensión de los resortes de forma uniforme cuando se desmonta el accionamiento. En accionamientos donde los resortes estén fuertemente pretensados, se indicará con una etiqueta adicional, ver cap. 1.4.

- ⇒ Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento que requiera abrir el accionamiento o en caso de vástago del accionamiento bloqueado, se debe liberar la compresión de los resortes pretensados, ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" del cap. 11.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a una operación, uso o montaje incorrectos causados por información ilegible en el accionamiento!

Con el tiempo, las marcas o inscripciones en el accionamiento, las etiquetas y las placas pueden ensuciarse o resultar irreconocibles, de modo que no se pueden identificar los peligros y no se pueden

seguir las instrucciones de servicio necesarias. Esto causa un riesgo de lesiones.

- ⇒ Mantener siempre todas las inscripciones relevantes del equipo en un estado claramente legible.
- ⇒ Reemplazar inmediatamente las etiquetas o placas dañadas, faltantes o defectuosas.

1.3 Notas acerca de posibles daños materiales

● NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento debido a la fijación incorrecta de las eslingas!

Con 750 cm²: el ojal soldado/anilla roscada o cáncamo giratorio en la tapa superior del accionamiento, sirven para el montaje y desmontaje del accionamiento, así como para elevar el accionamiento sin válvula. Ni el ojal/anilla roscada ni el cáncamo giratorio sirven para elevar la válvula de lineal completa.

- ⇒ No sujetar las eslingas de carga en el volante manual o limitador de carrera.
- ⇒ Tener en cuenta las instrucciones de elevación, ver cap. 4.3.2.

● NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento debido a pares de apriete excesivamente altos o bajos!

Tener en cuenta los pares de apriete especificados para cada componente del accionamiento. Componentes con pares de apriete excesivos, pueden provocar un desgaste más rápido de las piezas. Por otro lado, las piezas insuficientemente apretadas pueden aflojarse.

- ⇒ Respetar los pares de apriete, ver ► AB 0100.

● NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento por usar una herramienta inadecuada!

Para trabajar en el accionamiento se requieren algunas herramientas.

- ⇒ Utilizar únicamente herramientas aprobadas por SAMSON, ver ► AB 0100.

Instrucciones y medidas de seguridad



NOTA


¡Riesgo de daños en el accionamiento por el uso de lubricantes inadecuados!

El material del accionamiento requiere determinados lubricantes. Los lubricantes inadecuados pueden corroer y dañar las superficies.

⇒ Utilizar únicamente lubricantes aprobados por SAMSON, ver ► AB 0100.

1.4 Advertencias en el equipo

Advertencia	Posición en el equipo
	
Significado de la advertencia	
<p>¡Advertencia del uso inapropiado del ojal de elevación/anilla roscada o del cáncamo giratorio de los accionamientos SAMSON! En caso de elevación vertical, las eslingas pueden fijarse en este punto para elevar el accionamiento (sin válvula). Ni el ojal/anilla roscada ni el cáncamo giratorio sirven para elevar verticalmente la válvula de control completa.</p>	

Advertencia	Posición en el equipo
	
Significado de la advertencia	
<p>¡Advertencia de resortes pretensados en el accionamiento! Los accionamientos con resortes con pretensión se encuentran bajo presión, en caso de apertura incorrecta del accionamiento algún componente podría salir disparado y causar lesiones. Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento, se debe liberar la compresión de los resortes pretensados, ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" del cap. 11.</p>	

2 Identificación

2.1 Placa de características del accionamiento

La placa de características de la figura corresponde a la placa de características vigente en el momento de la impresión de este documento. El equipo puede tener una placa de características diferente.

La placa de características se encuentra en la tapa. La placa de características contiene todos los datos necesarios para la identificación del equipo.

Pos.	Significado de las posiciones
30	Versión (opcional), p.ej. SAM001
31	Versión (opcional), p. ej. HW xx.xx.xx
40	Otras certificaciones (opcional)




Fig. 1: Información en la placa de características del accionamiento Tipo 3271/3277 para todas las superficies $>120 \text{ cm}^2$ o del Tipo 3372 con superficie 350 cm^2

Pos.	Significado de las posiciones
2	Denominación del Tipo
3	Nombre de la empresa
4	Dirección de la empresa (código postal y ciudad)
5	Código de identificación, (escaneable)
6	Denominación equipo
9	Nº de serie
10	Núm. de referencia
12	País de fabricación
13	Mes y año de fabricación
15	Símbolo de la posición de seguridad: Vástago saliendo del accionamiento FA Vástago entrando al accionamiento FE
16	Tamaño del accionamiento (superficie en cm^2)
18	Margen de señal nominal en bar
19	Margen de señal nominal en psi
20	Carrera del accionamiento en mm
22	Margen de trabajo en bar
23	Margen de trabajo en psi
24	Presión de servicio admisible $p_{\text{máx}}$ en bar y/o psi
25	Material de la membrana
26	Tipo de rosca de conexión
28	Símbolo para mando manual: (opcional)

3 Construcción y principio de funcionamiento

Los accionamientos SAMSON Tipo 3271 y Tipo 3277 con superficie de $175v2$ a $750v2$ cm^2 se montan especialmente en válvulas lineales SAMSON de las Series 240, 250, 280, 290 y SMS.

Los accionamientos se componen principalmente de las dos tapas, una membrana enrollable con plato de membrana y los resortes internos. Los resortes se pueden colocar unos dentro de otros.

La presión de mando p_{st} ejerce una fuerza $F = p_{st} \cdot A$, en la superficie de la membrana A, que los resortes del accionamiento equilibran. La cantidad y pre-tensión de los resortes del accionamiento determina el margen de presión nominal, en función de la carrera nominal. La carrera H es proporcional a la presión de mando p_{st} . El sentido de actuación del vástago del accionamiento depende de la posición de montaje de los resortes y de la conexión de la presión de mando.

El accionamiento Tipo v2 está provisto de una membrana enrollable continua.

Las abrazaderas del acoplamiento unen el vástago del accionamiento con el vástago del obturador de la válvula.

En la ejecución con limitación de carrera ajustable, la carrera se puede reducir en ambas direcciones (vástago entrando o saliendo del accionamiento) en hasta un 50 % y queda fijada.

El accionamiento Tipo 3277, a diferencia del Tipo 3271, dispone de un puente adicional en la tapa inferior. Este puente sirve para el montaje integrado de un posicionador y/o final de carrera. Este montaje tiene la ventaja de proteger de influencias externas la toma de la carrera dentro del puente. Consultar las instrucciones de montaje y servicio de los equipos individuales para mayores detalles acerca de los accesorios y su montaje.




Fig. 2: Accionamiento Tipo 3271, ejemplo con superficie de $175v2$ cm^2 , sentido de actuación vástago saliendo del accionamiento FA

A1	Tapa (superior)	A8	Tuerca anular
A2	Tapa (inferior)	A10	Resorte
A4	Membrana	A16	Tapón de desaireación
A5	Plato de membrana	A26/27	Abrazadera
A7	Vástago del accionamiento ²⁷	S	Conexión de la presión de mando




Fig. 3: Accionamiento Tipo 3277, ejemplo con superficie de $750v2 \text{ cm}^2$, sentido de actuación vástago entrando al accionamiento FE

A1	Tapa (superior)	A8	Tuerca anular
A2	Tapa (inferior)	A10	Resorte
A4	Membrana	A16	Tapón de desaireación
A5	Plato de membrana	A26/27	Abrazadera
A7	Vástago del accionamiento ²⁷	S	Conexión de la presión de mando

3.1 Sentido de actuación y conducción de la presión de mando

Sentido de actuación

La disposición de los resortes y del plato de membrana definen el sentido de actuación.

Con el sentido de actuación vástago saliendo del accionamiento por fuerza de los resortes, a partir de ahora llamado "sentido de actuación vástago saliendo FA", la presión de mando se conecta en la tapa inferior del accionamiento.

Con el sentido de actuación vástago entrando al accionamiento por fuerza de los resortes, a partir de ahora llamado "sentido de actuación vástago entrando FE" la presión de mando se conecta en la tapa superior del accionamiento.

Inversión del sentido de actuación

El sentido de actuación se puede invertir tanto en el Tipo 3271 como en el Tipo 3277, ver cap. 9.

Conducción de la presión de mando en el Tipo 3271

En la ejecución "vástago saliendo del accionamiento FA" la presión de mando se conduce a través de la conexión inferior de la presión de mando a la cámara de la membrana inferior y el vástago del accionamiento se desplaza hacia arriba contrarrestando la fuerza de los resortes.

En la ejecución "vástago entrando al accionamiento FE" la presión de mando se conduce a través de la conexión superior de la presión de mando a la cámara de la membrana superior y el vástago del accionamiento se desplaza hacia abajo contrarrestando la fuerza de los resortes.

Conducción de la presión de mando en el Tipo 3277

El accionamiento en ejecución "vástago saliendo del accionamiento FA" tiene en el lateral del puente una conexión de la presión de mando que está conectada con la cámara inferior de la membrana por un conducto interno. La presión de mando mueve el vástago del accionamiento hacia arriba contrarrestando la fuerza de los resortes. En esta ejecución se puede montar un posicionador mediante un bloque de conexión. En tal caso no será necesario ningún tubeado adicional hasta el accionamiento. Para más detalles consultar la documentación del posicionador.

En la ejecución "vástago entrando al accionamiento FE" la presión de mando se conduce como en el Tipo 3271, a través de la conexión superior de la presión de mando a la cámara de la membrana superior y el vástago del accionamiento se desplaza hacia abajo contrarrestando la fuerza de los resortes.

3.2 Posición de seguridad

Información

Las posiciones de seguridad que se describen aquí, corresponden a las válvulas de paso recto SAMSON.

Cuando la presión de mando disminuye o en caso de fallo de la energía auxiliar, la disposición de los resortes en la cámara superior o inferior de la membrana determinan el sentido de actuación y con ello la posición de seguridad de la válvula.

Ejecución con volante manual: con el mando manual activo (el volante no está en la posición neutro) no se alcanzará la posición de seguridad en caso de fallo de la energía auxiliar.

3.2.1 Sentido de actuación vástagos saliendo del accionamiento FA

Al disminuir la presión de mando o en caso de fallo de la energía auxiliar, los resortes empujan el vástagos del accionamiento hacia abajo y hacen que cierre la válvula de paso recto montada. La válvula abre al aumentar la presión de mando contra la fuerza de los resortes.

3.2.2 Sentido de actuación vástagos entrando al accionamiento FE

Al disminuir la presión de mando o en caso de fallo de la energía auxiliar, los resortes empujan el vástagos del accionamiento hacia arriba y hacen que abra la válvula de paso recto montada. La válvula cierra al aumentar la presión de mando contra la fuerza de los resortes.

3.3 Accesorios

Tapón de desaireación

En las conexiones neumáticas de desaireación de los equipos neumáticos y electroneumáticos se roscarán tapones de desaireación, para asegurar que el aire de desaireación formado se libere a la atmósfera (protección contra sobrepresión en el equipo). Además los tapones de desaireación permiten la entrada de aire (protección contra formación de vacío en el equipo). Ver ▶ AB 07

Dispositivo de sujeción

Para los accionamientos neumáticos pequeños Tipo 3271/3277 con superficie de 120 a 355 cm² está disponible una herramienta de elevación especial, ver ▶ AB 0100.

Cáncamo giratorio rosado

Los accionamientos neumáticos grandes (con superficie >355v2 cm²) poseen en la tapa superior una rosca interna, donde se puede roscar una anilla o un cáncamo giratorio. La anilla rosada sirve para elevar verticalmente el accionamiento y se incluye en el suministro. El cáncamo giratorio sirve para orientar la válvula de control y elevar el accionamiento sin válvula. El cáncamo giratorio se puede pedir como accesorio.

Adaptador toma de la carrera (retroalimentación) según DIN EN 60534-6-1

En las válvulas de control SAMSON de construcción modular, se pueden conectar diversos accesorios según DIN EN 60534-6-1 y recomendaciones NAMUR, ver documentación de la válvula correspondiente. El adaptador para la toma de la carrera correspondiente se puede pedir como accesorio:

Acciona- miento Tipo	Super- ficie accio- namiento en cm ²	Referencia del accesorio para	
		montaje por un lado	montaje por ambos lados
3271	175v2	1400-6816 (incluido en el suministro del accionamiento)	100029690
3271	350v2 750v2	100029695 (incluido en el suministro del accionamiento)	1400-5529
3277	175v2 350v2 750v2	100029695	1400-5529

3.4 Ejecuciones

- Ejecución estándar

Las tapas del accionamiento son de chapa de acero y tienen un recubrimiento de plástico.

- Ejecución de acero inoxidable

Como opción las tapas del accionamiento son de acero inoxidable 1.4301.

- Ejecución con limitación de carrera

Como ejecución especial, los accionamientos Tipo 3271 y Tipo 3277 pueden ir equipados con un limitador de carrera mecánico ajustable. La carrera se puede reducir y ajustar en ambos sentidos de actuación (FA y FE) en hasta un 50 %.

- Ejecución con volante manual

Los accionamientos Tipo 3271 y Tipo 3277 pueden ir equipados con un volante manual adicional. Mediante el volante manual se desplaza la carrera.

- Ejecución con volante manual lateral

Los accionamientos Tipo 3271 y Tipo 3277 se pueden combinar con un volante manual lateral Tipo 3273 con una carrera máx. de 30 mm, ver ▶ T 8312.

3.5 Datos técnicos

La placa de características proporciona información de la ejecución del accionamiento, ver cap. 2.

i Información

Información más detallada en las siguientes hojas técnicas:

- ► T 8310-1 · Accionamiento neumático Tipo 3271 y Tipo 3277 con superficie hasta 750v2 cm²

Margen de temperatura

El margen de temperatura admisible viene determinado principalmente por el material de la membrana.

Material de la membrana	Uso	Margen de temperatura
NBR	Modo regulación	-35...+90 °C -31...+194 °F
NBR	Modo todo/nada	-20...+90 °C -4...+194 °F
PVMQ	Modo de regulación · Modo todo/nada	-60...+90 °C -76...+194 °F

Presión de alimentación

La presión de mando máxima admisible se indica en la hoja de especificaciones de la válvula, no obstante en modo regulación será como máximo 6 bar.

Limitaciones en aplicaciones todo/nada, ver cap. 7.

Tabla 1: Dimensiones¹⁾ en mm Tipo 3271

Superficie accionamiento en cm ²		175v2	350v2	750v2
Altura	H ²⁾	-	-	171
	H'	78	92	139
	Ha	15	15	15
	H1	Con volante manual	313	330
		Con volante manual y limitación de carrera	413	430
	H2 _{máx}	Con volante manual	358	375
		Con volante manual y limitación de carrera	458	475
	H4 _{Nom} FA	75	75	90
	H4 _{máx} FA	78	78	93
	H4 _{máx} FE	78	85	98
Limitación de carrera	H6	34	34	34
	H7 ³⁾	-	-	65
	H8 ⁴⁾ _{máx}	75	85	129
	ØD	215	280	394
	ØD1	180	250	315
Diámetro	ØD2	10	16	16
	Ød (rosca)	M30 x 1,5 ⁵⁾	M30 x 1,5	M30 x 1,5

Construcción y principio de funcionamiento

Superficie accionamiento en cm ²		175v2	350v2	750v2
Conexión (a opcional)	a	G 1/4	G 3/8	G 3/8
		1/4 NPT	3/8 NPT	3/8 NPT

- 1) Las dimensiones indicadas son valores máximos teóricos de diseño de una ejecución estándar específica y no reflejan todas las situaciones de aplicación del equipo. Las dimensiones reales pueden variar en función de la configuración y aplicación específica.
- 2) En las ejecuciones, donde el ojal de elevación está soldado directamente en la carcasa, H' y H son idénticas y se tomara el valor de H'.
- 3) Altura de la anilla roscada según DIN 580. La altura con cáncamo giratorio puede ser diferente.
- 4) Limitación de la carrera por ambos lados
- 5) Accionamiento con superficie de 120 y 175v2 cm² con conexión para válvula para microcaudales Tipo 3510 con rosca M20 x 1,5

Tabla 2: Dimensiones¹⁾ en mm Tipo 3277

Superficie accionamiento en cm ²		175v2	350v2	750v2
Altura	H ²⁾	-	-	171
	H'	78	82	139
	Ha	15	15	15
	H1	Con volante manual	413	419
		Con volante manual y limitación de carrera	513	519
	H2 _{máx}	Con volante manual	458	464
		Con volante manual y limitación de carrera	558	564
	H4 _{Nom} FA	75	75	90
	H4 _{máx} FA	78	78	93
	H4 _{max} FE	101	101	101
	H5	101	101	101
	H6	34	34	34
	H7 ³⁾	-	-	65
Limitación de carrera	H8 ⁴⁾ _{máx}	75	85	129
Ancho puente	L	70	70	70
Diámetro	ØD	215	280	394
	ØD1	180	250	315
	ØD2	10	16	16
Ød (rosca)		M30 x 1,5 ⁵⁾	M30 x 1,5	M30 x 1,5
Conexión (a opcional)	a	G 1/4	G 3/8	G 3/8
		1/4 NPT	3/8 NPT	3/8 NPT
	a2	G 3/8	G 3/8	G 3/8

- 1) Las dimensiones indicadas son valores máximos teóricos de diseño de una ejecución estándar específica y no reflejan todas las situaciones de aplicación del equipo. Las dimensiones reales pueden variar en función de la configuración y aplicación específica.
- 2) En las ejecuciones, donde el ojal de elevación está soldado directamente en la carcasa, H' y H son idénticas y se tomara el valor de H'.
- 3) Altura de la anilla roscada según DIN 580. La altura con cáncamo giratorio puede ser diferente.
- 4) Limitación de la carrera por ambos lados
- 5) Accionamiento con superficie de 120 y 175v2 cm² con conexión para válvula para microcaudales Tipo 3510 con rosca M20 x 1,5

Dibujos dimensionales del Tipo 3271




Fig. 4: Tipo 3271 con superficie de accionamiento de $750v2\text{ cm}^2$




Fig. 5: Tipo 3271 con volante manual adicional




Fig. 6: Tipo 3271 con volante manual y limitación de carrera por ambos lados




Fig. 7: Tipo 3271 con limitación de carrera

Dibujos dimensionales del Tipo 3277




Fig. 8: Tipo 3277 con puente para el montaje integrado de accesorios · Superficie accionamiento $750v2\text{ cm}^2$




Fig. 9: Tipo 3277 con puente (vista lateral) · Superficie accionamiento $750v2\text{ cm}^2$

Construcción y principio de funcionamiento




Fig. 10: Tipo 3277 con volante manual adicional




Fig. 11: Tipo 3277 con volante manual y limitación de carrera por ambos lados




Fig. 12: Tipo 3277 con limitación de carrera

Tabla 3: Pesos del accionamiento¹⁾ en kg

Accionamiento Tipo	Superficie accionamiento cm ²		175v2	350v2	750v2
3271	Sin volante manual	kg	6	11,5	36
3271	Con volante manual	kg	10	16,5	41
3277	Sin volante manual	kg	10	15	40
3277	Con volante manual	kg	14	20	45

¹⁾ Los pesos indicados corresponden a una ejecución estándar del equipo. El peso del equipo final puede variar según la ejecución (material, cantidad de resortes, etc.).

4 Envío y transporte en el lugar

Los trabajos descritos en el presente capítulo sólo los puede realizar personal cualificado que esté debidamente capacitado para las correspondientes tareas.

4.1 Recepción del suministro

Cuando se recibe la mercancía proceder como se indica a continuación:

1. Controlar el alcance del suministro. Comparar los datos de la placa de características del accionamiento con los del albarán de suministro. Ver más detalles de la placa de características en el cap. 2.
2. Comprobar que la mercancía no presenta desperfectos. Comunicar cualquier desperfecto a SAMSON y a la empresa de transporte (ver albarán de entrega).
3. Determinar el peso y las dimensiones de los equipos que se van a levantar y transportar con el fin de seleccionar el equipo de elevación y de manipulación de la carga adecuados, si es necesario. Ver los documentos de transporte y cap. 3.5.

4.2 Retirar el embalaje del accionamiento

Observar las siguientes instrucciones:

- ⇒ No desempaquetar el accionamiento hasta el momento de montarlo.
- ⇒ Dejar el accionamiento en el palé o contenedor de transporte para su transporte interno.
- ⇒ Eliminar el embalaje en conformidad con las regulaciones locales. Separar los materiales de embalaje por tipo y reciclarlos.

4.3 Transporte y elevación del accionamiento

⚠ PELIGRO

¡Riesgo de caída de cargas suspendidas!

- ⇒ *No acceder bajo la carga suspendida.*
- ⇒ *Proteger la ruta de transporte.*

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de vuelco y daños del dispositivo de elevación por superar su capacidad!

- ⇒ *Utilizar únicamente dispositivos de elevación cuya capacidad de carga corresponda como mínimo con el peso del accionamiento, incluido el embalaje si es el caso.*

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a una elevación incorrecta sin equipo de elevación!

Al elevar el equipo sin ayuda de un dispositivo de elevación, dependiendo del peso, pueden producirse lesiones, especialmente en el tronco.

- ⇒ *Observar las normas de seguridad e higiene en el trabajo válidas en el lugar de instalación*

⚠ NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento debido a la fijación incorrecta de las eslingas!

Con 750 cm²: el ojal soldado/anilla roscada o cáncamo giratorio en la tapa superior del accionamiento, sirven para el montaje y desmontaje del accionamiento, así como para elevar el accionamiento sin válvula. Ni el ojal/anilla roscada ni el cáncamo giratorio sirven para elevar la válvula de lineal completa.

- ⇒ *No sujetar las eslingas de carga en el volante manual o limitador de carrera.*
- ⇒ *Tener en cuenta las instrucciones de elevación, ver cap. 4.3.2.*

💡 Consejo

El servicio de asistencia técnica de SAMSON le proporcionará mayores detalles para el transporte y elevación sobre demanda.

4.3.1 Transporte del accionamiento

El accionamiento se puede transportar utilizando equipos de elevación (p. ej. una grúa o una carretilla elevadora).

- ⇒ Dejar el accionamiento en su palé o contenedor de transporte para su transporte.
- ⇒ Observar las instrucciones de transporte.

Instrucciones de transporte

- Proteger el accionamiento contra las influencias externas (p. ej. golpes).
- No dañar la protección anticorrosión (pintura, revestimiento de las superficies). Remediad inmediatamente cualquier daño que ocurra.
- Proteger el accionamiento contra humedad y suciedad.
- Observar las temperaturas admisibles, ver párrafo "Datos técnicos" en el cap. 3.

4.3.2 Elevación del accionamiento

Debido a su reducido peso, no es imprescindible utilizar un dispositivo de elevación para levantar los accionamientos hasta superficie de $355v2\text{ cm}^2$ (por ej. para el montaje en una válvula).

Si es necesario utilizar un dispositivo de elevación como p. ej. una grúa o una carretilla, el accionamiento SAMSON dispone de un dispositivo de sujeción, ver párrafo "Accesorios" en el cap. 3.

Para montar accionamientos grandes en válvulas será necesario utilizar dispositivos de elevación, como p. ej. grúas o carretillas elevadoras .

Instrucciones de elevación

- Utilizar un gancho con pestillo de seguridad en el dispositivo de elevación que impida que las eslingas se deslicen durante el levantamiento y transporte.
- Asegurar las eslingas en la carga a transportar contra deslizamiento.
- Asegurarse que será posible retirar las eslingas una vez el accionamiento esté montado en la válvula.
- Evitar que el accionamiento oscile o vuelque.
- No dejar cargas suspendidas del dispositivo de elevación durante largos periodos de tiempo.

a) Elevar el accionamiento por el ojal de elevación, la anilla roscada o el cáncamo (sin válvula)

1. Abrir y retirar la tapa de la anilla roscada presionando ligeramente las dos uniones clip laterales, ver Fig. 13.
2. Fijar una eslinga entre el ojal/anilla roscada o cáncamo giratorio del accionamiento y el dispositivo de elevación (grúa o carretilla elevadora).
3. Levantar cuidadosamente el accionamiento. Comprobar que el dispositivo de elevación soporta el peso.
4. Mover el accionamiento a una velocidad constante hasta el lugar de montaje.

5. Montar el accionamiento en la válvula, ver cap. 5.
6. Después del montaje: retirar las eslingas de elevación y volver a colocar la tapa de la anilla roscada y cerrarla, ver Fig. 13.




Fig. 13: Seguro contra pérdida en anilla roscada/cáncamo giratorio

b) Elevar la válvula de control completa

En las ejecuciones con rosca interna en la tapa superior se puede enroscar un cáncamo giratorio de elevación en lugar de la anilla roscada (ver párrafo "Accesorios" en el cap. 3). El cáncamo giratorio de elevación, al contrario que la anilla roscada, sirve para orientar la válvula de control completa.

Cuando se levanta una válvula de control completa, las eslingas sujetas al cuerpo de la válvula deben soportar toda la carga. El arnés adicional entre el accionamiento y el dispositivo de elevación no debe soportar ninguna carga. Este arnés solo protege el equipo de inclinación al levantarla. Antes de elevar la válvula de control tensar el arnés.

i Información

Consultar la documentación de la válvula asociada para las instrucciones de elevación de la válvula completa.




Fig. 14: Punto de elevación en el accionamiento




Fig. 15: Punto de elevación en la válvula (ejemplo)

4.4 Almacenamiento del accionamiento

NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento debido a un almacenamiento incorrecto!

- ⇒ Observar las instrucciones de almacenamiento.
- ⇒ Evitar períodos de almacenamiento largos.
- ⇒ Consultar a SAMSON en caso de condiciones de almacenamiento diferentes o períodos de almacenamiento prolongados.

i Información

En caso de periodo de almacenamiento prolongado, SAMSON recomienda comprobar regularmente el accionamiento y las condiciones de almacenamiento.

Instrucciones de almacenamiento

- Cuando válvula y accionamiento ya están montados, observar las instrucciones de almacenamiento de la válvula, ver la documentación de la válvula correspondiente.
- Proteger el accionamiento contra las influencias externas (p. ej. golpes).
- En la posición de almacenamiento, asegurar el accionamiento contra deslizamiento o vuelco.
- No dañar la protección anticorrosión (pintura, revestimiento de las superficies). Remediad inmediatamente cualquier daño que ocurra.
- Proteger el accionamiento contra humedad y suciedad y almacenarlo en un ambiente con humedad relativa <75 %. En espacios húmedos, evitar la formación de condensados. Si es necesario utilizar un agente de secado o una calefacción.
- Asegurarse de que el aire ambiente está libre de ácidos y otros fluidos corrosivos.
- Observar las temperaturas admisibles, ver párrafo "Datos técnicos" en el cap. 3.
- No colocar ningún objeto encima del accionamiento.

Instrucciones de almacenamiento especiales para elastómeros

Ejemplo de elastómero: membrana del accionamiento

- No colgar ni doblar los elastómeros para mantener su forma y evitar fisuras.
- Para el almacenamiento de elastómeros SAMSON recomienda una temperatura de 15 °C (59 °F).
- Almacenar los elastómeros lejos de lubricantes, productos químicos, disolventes y productos combustibles.

Consejo

El servicio de asistencia técnica le proporcionará mayores detalles acerca del almacenamiento sobre demanda.

5 Montaje

Los trabajos descritos en el presente capítulo sólo los puede realizar personal cualificado que esté debidamente capacitado para las correspondientes tareas.

5.1 Preparación del montaje

Antes del montaje asegurar que se cumplen las siguientes condiciones:

- El accionamiento está en perfectas condiciones.
- Comprobar que el Tipo, material y margen de temperatura del accionamiento coinciden con las condiciones ambientales (temperaturas, etc.). Ver más detalles de la placa de características en el cap. 2.

Seguir los siguientes pasos:

- ⇒ Preparar el material y las herramientas necesarias para el montaje.
- ⇒ Comprobar que los tapones de desaireación no estén obstruidos.
- ⇒ Comprobar el buen funcionamiento del manómetro y/o accesorios, si están instalados.
- ⇒ Cuando la válvula y el accionamiento ya están montados, comprobar los pares de apriete de las uniones roscadas (ver ► AB 0100). Los componentes se pueden aflojar durante el transporte.

5.2 Montaje del equipo

Las válvulas lineales SAMSON según cual sea su ejecución, se suministran con válvula y accionamiento montados o separados. Cuando se suministren por separado, la válvula y el accionamiento se deberán montar en el lugar de instalación. A continuación se describe el montaje y las acciones necesarias antes de la puesta en marcha.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a la fuga de aire de desaireación!

El accionamiento se opera neumáticamente, por lo que durante su funcionamiento liberará aire de desaireación.

- ⇒ Realizar el montaje de modo que los orificios del aire de desaireación no queden a la altura de los ojos en la postura de trabajo o en dirección a los ojos en la postura de trabajo.
- ⇒ Utilizar protección para los ojos y los oídos cuando se trabaje cerca del accionamiento.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de aplastamiento debido a las piezas móviles!

El accionamiento tiene piezas móviles (vástago del accionamiento) que pueden lesionar manos y dedos si se toca el accionamiento.

- ⇒ *No tocar ni meter la mano debajo del vástago del accionamiento, ni tampoco meter la mano en el puente, mientras la energía auxiliar neumática esté conectada al accionamiento.*
- ⇒ *Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento, se deben desconectar y bloquear el suministro de aire y la señal de mando al accionamiento.*
- ⇒ *No poner resistencia al movimiento del vástago del accionamiento introduciendo objetos en el puente.*
- ⇒ *Si el vástago del accionamiento está bloqueado (p. ej. por "agarrotamiento" por no utilizarlo durante un tiempo prolongado), antes de desbloquearlo se deberá liberar la fuerza restante del accionamiento (compresión de los resortes, ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" en el cap. 11).*

● NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento debido a pares de apriete excesivamente altos o bajos!

Tener en cuenta los pares de apriete especificados para cada componente del accionamiento. Componentes con pares de apriete excesivos, pueden provocar un desgaste más rápido de las piezas. Por otro lado, las piezas insuficientemente apretadas pueden aflojarse.

- ⇒ *Respetar los pares de apriete, ver ► AB 0100.*

! NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento por usar una herramienta inadecuada!

Para trabajar en el accionamiento se requieren algunas herramientas.

⇒ Utilizar únicamente herramientas aprobadas por SAMSON, ver ▶ AB 0100.

5.2.1 Montaje de válvula y accionamiento

! NOTA

¡Mal funcionamiento y daños en la válvula debido a la orientación equivocada del obturador V-Port!

Cuando la válvula va equipada con un obturador V-Port, al montar el accionamiento el segmento V-Port más grande debe indicar a la salida de la válvula. Lo mismo ocurre con un obturador perforado.

⇒ Tener en cuenta el capítulo "Montaje de válvula y accionamiento" en la documentación de la válvula correspondiente.

Consejo

El montaje del accionamiento a la válvula depende del margen de señal y del sentido de actuación. Esta información se encuentra en la placa de características del accionamiento, ver cap. 2.

a) Ejecución de válvula sin seguro anti rotación

1. Soltar la contratuerca y la tuerca de acoplamiento de la válvula.
2. Presionar el obturador con el vástago del obturador en el asiento.
3. Girar hacia abajo la contratuerca y la tuerca de acoplamiento.
4. Quitar las abrazaderas del acoplamiento (A26/27) y la tuerca anular (A8) del accionamiento.
5. Deslizar la tuerca anular (A8) por el vástago del obturador.
6. Colocar el accionamiento sobre la parte superior de la válvula y atornillarlo fuertemente con la tuerca anular (A8).
7. Conectar la presión de mando, ver cap. 5.2.2.

8. Girar manualmente la tuerca de acoplamiento, hasta que toque el vástago del accionamiento (A7).
9. Girar la tuerca de acoplamiento aprox. un cuarto de vuelta más y asegurar la posición con la contratuerca.
10. Colocar las abrazaderas del acoplamiento (A26/27) y atornillarlas fuertemente.
11. Alinear la placa indicadora de carrera con la punta del acoplamiento.




Fig. 16: Accionamiento neumático Tipo 3271 montado en una válvula lineal

2	Parte superior de la válvula	A20	Tornillo hexagonal
8	Casquillo roscado	A21	Tuerca hexagonal
9	Tuerca de acoplamiento	A22	Tornillo hexagonal (pretensión)
10	Contratuerca	A23	Tuerca hexagonal (pretensión)
84	Placa indicadora de carrera	A26/27	Abrazaderas
A7	Vástago del accionamiento		
A8	Tuerca anular	x	Distancia x = 95 mm

b) Montaje en ejecuciones con seguro anti rotación

Ver Fig. 17

1. Presionar el obturador con el vástago del obturador en el asiento.

2. El seguro anti rotación aún no está montado en la válvula:

Continuar según las instrucciones "Montaje del seguro anti rotación externo" de la documentación de la válvula correspondiente, hasta el momento de montar el accionamiento.

El seguro anti rotación ya está montado en la válvula:

Aflojar ligeramente los tornillos (303) y girar el vástago (9) hacia abajo unas cuantas vueltas en la abrazadera (301).

3. Quitar las abrazaderas del acoplamiento (A26) y la tuerca anular (A8) del accionamiento.
4. Deslizar la tuerca anular (A8) por el vástago del obturador.
5. Colocar el accionamiento sobre la parte superior de la válvula (2) y atornillarlo fuertemente con la tuerca anular (A8).
6. Conectar la presión de mando, ver cap. 5.2.2.
7. Continuar según las instrucciones "Montaje del seguro anti rotación externo" de la documentación de la válvula correspondiente a partir del momento en que el vástago (9) se hace girar hacia arriba, hasta tocar el vástago del accionamiento.
8. Alinear la placa indicadora de carrera y fijarla según el cap. "Montaje de válvula y accionamiento" en la documentación de la válvula correspondiente.




Fig. 17: Seguro anti rotación: ejecución estándar en el lado izquierdo, ejecución especial en el lado derecho

A7	Vástago del accionamiento	9	Vástago
A8	Tuerca anular	301	Abrazadera
A26	Abrazaderas	303	Tornillos
2	Parte superior de la válvula		

5.2.2 Conexiones neumáticas

La presión de alimentación máxima admisible se indica en la hoja de especificaciones de la válvula, no obstante en modo regulación será como máximo 6 bar. Limitaciones para el modo todo/nada en el cap. 7.

Antes de conectar la energía auxiliar neumática determinar el inicio y el fin de margen de señal:

- El inicio del margen de señal corresponde con el valor mínimo del margen de señal nominal o bien del margen de trabajo (con resortes pretensados).
- El fin del margen de señal corresponde con el valor máximo del margen de señal nominal o bien del margen de trabajo (con resortes pretensados).
- Cuando los resortes del accionamiento se pretensan posteriormente, determinar el inicio y fin de margen de señal según el cap. 6.1.

a) Vástago saliendo del accionamiento

1. Aplicar la presión de mando correspondiente al inicio del margen de señal, a la conexión de la cámara de la membrana inferior.
2. Roscar el tapón de desaireación en la conexión superior de la cámara de la membrana.

Montaje

b) Vástago entrando al accionamiento

1. Aplicar la presión de mando correspondiente al fin del margen de señal, a la conexión de la cámara de la membrana superior.
2. Roscar el tapón de desaireación en la conexión inferior de la cámara de la membrana.

6 Puesta en marcha

Los trabajos descritos en el presente capítulo sólo los puede realizar personal cualificado que esté debidamente capacitado para las correspondientes tareas.

! PELIGRO

¡Riesgo de rotura violenta en caso de apertura indebida de equipos y componentes bajo presión!

Los accionamientos neumáticos son equipos bajo presión, que pueden estallar si se manipulan incorrectamente. Los fragmentos y trozos desprendidos similares a un proyectil podrían causar lesiones graves o incluso la muerte.

⇒ Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento es necesario despresurizar completamente el accionamiento y la parte de la planta donde está instalado. También se deben descargar las energías residuales.

! ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a los resortes pretensados!

Los accionamientos con resortes pretensados están bajo presión. Estos accionamientos se reconocen por los tornillos con tuercas largos en la tapa inferior de la membrana. Estos tornillos permiten eliminar la pretensión de los resortes de forma uniforme cuando se desmonta el accionamiento. En accionamientos donde los resortes estén fuertemente pretensados, se indicará con una etiqueta adicional, ver cap. 1.4.

⇒ Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento que requiera abrir el accionamiento o en caso de vástago del accionamiento bloqueado, se debe liberar la compresión de los resortes pretensados, ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" del cap. 11.

! ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a la fuga de aire de desaireación!

El accionamiento se opera neumáticamente, por lo que durante su funcionamiento liberará aire de desaireación.

⇒ Utilizar protección para los ojos y los oídos cuando se trabaje cerca del accionamiento.

! ADVERTENCIA

¡Riesgo de aplastamiento debido a las piezas móviles!

El accionamiento tiene piezas móviles (vástago del accionamiento) que pueden lesionar manos y dedos si se toca el accionamiento.

- ⇒ No tocar ni meter la mano debajo del vástago del accionamiento, ni tampoco meter la mano en el puente, mientras la energía auxiliar neumática esté conectada al accionamiento.
- ⇒ Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento, se deben desconectar y bloquear el suministro de aire y la señal de mando al accionamiento.
- ⇒ No poner resistencia al movimiento del vástago del accionamiento introduciendo objetos en el puente.
- ⇒ Si el vástago del accionamiento está bloqueado (p. ej. por "agarrotamiento" por no utilizarlo durante un tiempo prolongado), antes de desbloquearlo se deberá liberar la fuerza restante del accionamiento (compresión de los resortes, ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" en el cap. 11).

! ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a una operación, uso o montaje incorrectos causados por información incorrecta en el accionamiento!

Después de realizar trabajos de ajuste o conversión en el accionamiento, es posible que la información de la placa de características ya no sea correcta. Esto aplica p. ej. al ID de configuración y al símbolo de la posición de seguridad después de invertir el sentido de actuación.

- ⇒ Cambiar inmediatamente la placa o etiqueta incorrecta/obsoleta.
- ⇒ Escribir los nuevos valores ajustados en la placa de características, si es necesario pedir una nueva placa de características a SAMSON.

! NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento debido a pares de apriete excesivamente altos o bajos!

Tener en cuenta los pares de apriete especificados para cada componente del accionamiento. Componentes

con pares de apriete excesivos, pueden provocar un desgaste más rápido de las piezas. Por otro lado, las piezas insuficientemente apretadas pueden aflojarse.

⇒ *Respetar los pares de apriete, ver ▶ AB 0100.*

! NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento por usar una herramienta inadecuada!

Para trabajar en el accionamiento se requieren algunas herramientas.

⇒ *Utilizar únicamente herramientas aprobadas por SAMSON, ver ▶ AB 0100.*

6.1 Pretensión de los resortes

Al pretensar los resortes del accionamiento se pueden conseguir los siguientes efectos:

- Aumentar la fuerza de empuje (sólo en accionamientos con "vástago saliendo del accionamiento")
- En combinación con una válvula SAMSON: adaptar el margen de carrera del accionamiento al margen de carrera más pequeño de una válvula




Fig. 18: Accionamiento neumático Tipo 3271 montado en una válvula lineal

2	Parte superior de la válvula	A20	Tornillo hexagonal
8	Casquillo roscado	A21	Tuerca hexagonal
9	Tuerca de acoplamiento	A22	Tornillo hexagonal (pretensión)
10	Contratuerca	A23	Tuerca hexagonal (pretensión)
84	Placa indicadora de carrera	A26/	Abrazaderas
A7	Vástago del accionamiento	27	
A8	Tuerca anular	x	Distancia x = 95 mm

6.1.1 Realizar la pretensión de los resortes

! NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento por una pretensión no uniforme de los resortes!

- ⇒ *Distribuir uniformemente por la circunferencia los tornillos y tuercas tensores*
- ⇒ *Apretar las tuercas de pretensión alternativamente y paso a paso de forma uniforme.*

1. Distribuir uniformemente por la circunferencia del accionamiento los tornillos largos (A22).
2. Roscar las tuercas largas (A23) junto con una arandela (A25) en los tornillos tensores (A22), hasta que toquen la tapa inferior (A2).
3. Para pretensar uniformemente los resortes, se deben apretar las tuercas (A23) alternativamente y paso a paso. Para ello sujetar la cabeza del tornillo con una herramienta adecuada y aplicar a la tuerca el par de apriete que corresponda. Prestar atención a los pares de apriete.
4. Colocar los tornillos cortos (A20) en los taladros de la tapa (A1, A2).
5. Roscar las tuercas cortas (A21) junto con una arandela (A25) en los tornillos (A20) y apretarlas. Prestar atención a los pares de apriete.

6.1.2 Aumento de la fuerza de empuje

La fuerza de empuje sólo se puede aumentar en accionamientos con "vástago saliendo del accionamiento". Para ello los resortes se pueden pretensar hasta un 25 % de su carrera o del margen de su señal nominal.

Ejemplo: se quiere pretensar un margen de señal de 0,2 a 1 bar. El 25 % de este margen corresponde a 0,2 bar. Así el margen de señal se desplazará 0,2 bar, hasta 0,4 a 1,2 bar. El nuevo inicio de margen de señal es 0,4 bar y el nuevo fin de margen de señal 1,2 bar.

⇒ *Marcar el nuevo margen de señal 0,4 a 1,2 bar en la placa de características como margen de trabajo con resortes pretensados.*

6.2 Adaptación del margen de carrera

En ocasiones, la válvula y el accionamiento tienen carreras nominales diferentes. En función del sen-

tido de actuación, proceder como se indica a continuación:

Sentido de actuación "vástago saliendo del accionamiento"

En válvulas, cuya carrera es menor a la carrera nominal del accionamiento, se deberán utilizar resortes pretensados.

Ejemplo: válvula DN 50 con carrera nominal 15 mm y accionamiento de 750v2 cm^2 con carrera nominal 30 mm; margen de señal nominal 0,4 a 2 bar.

La presión de mando para la mitad de la carrera del accionamiento (15 mm) será 1,2 bar. Sumada al inicio de margen de señal de 0,4 bar resulta una señal de mando de 1,6 bar, que será necesaria con los resortes pretensados. El nuevo inicio de margen de señal es 1,6 bar y el nuevo fin de margen de señal 2,4 bar.

⇒ Marcar el nuevo margen de señal 1,6 a 2,4 bar en la placa de características como margen de trabajo con resortes pretensados.

Sentido de actuación "vástago entrando al accionamiento"

No es posible pretensar los resortes de los accionamientos "vástago entrando al accionamiento". Cuando una válvula SAMSON se combina con un accionamiento sobredimensionado (por ej. carrera nominal del accionamiento mayor a la carrera nominal de la válvula) siempre se puede usar únicamente la primera mitad del margen de señal nominal del accionamiento.

Ejemplo: válvula DN 50 con carrera nominal 15 mm y accionamiento de 750v2 cm^2 con carrera nominal 30 mm; margen de señal nominal 0,2 a 1 bar.

Con carrera de la válvula mitad de la del accionamiento, el margen de trabajo será 0,2 a 0,6 bar.

6.3 Limitación de carrera

En la ejecución con limitación de la carrera se puede limitar la carrera máxima y mínima del accionamiento.

Superficie accionamiento en cm^2	Sentido de actuación	Tope mecánico, mín.	Tope mecánico, máx.
175v2, 350v2	Vástago saliendo (FA)	0...85 %	0...125 %
175v2, 350v2	Vástago entrando (FE)	0...85 %	0...100 %

Superficie accionamiento en cm^2	Sentido de actuación	Tope mecánico, mín.	Tope mecánico, máx.
750v2	Vástago saliendo (FA)	0...125 %	0...125 %
750v2	Vástago entrando (FE)	0...100 %	0...100 %




Fig. 19: Accionamiento Tipo 3271 con limitación de carrera (175v2 o 350v2 cm^2 ; FA)

A7 Vástago del accionamiento A73 Caperuza
 A50 Vástago del accionamiento A75 Tapa superior
 A70 Contratuercas A78 Contratuercas
 A72 Contratuercas




Fig. 20: Accionamiento Tipo 3271 con limitación de carrera (750v2 cm^2 ; FE)

A7 Vástago del accionamiento A73 Caperuza
 A50 Vástago del accionamiento A75 Tapa superior
 A70 Contratuercas A78 Contratuercas
 A72 Contratuercas

6.3.1 Limitación por abajo (carrera mínima)

1. Aflojar la contratuerca (A78) y desenroscar la caperuza (A73).
2. Aflojar la contratuerca superior (A70).
3. Situar el accionamiento en la posición de carrera mínima deseada.
4. Roscar la contratuerca (A70) hasta el tope y bloquearla con la contratuerca superior (A70).
5. Roscar la caperuza (A73) y fijarla con la contratuerca (A78).

i Información

Si no se desea limitar la carrera mínima, se deberán roscar las contratuercas (A70) hasta el extremo superior del vástago del accionamiento (A50) y bloquearlas en esa posición.

6.3.2 Limitación por arriba (carrera máxima)

1. Aflojar la contratuerca (A78) y desenroscar la caperuza (A73).
2. Situar el accionamiento en la posición de carrera máxima deseada.
3. Roscar la caperuza (A73) hasta sentir el tope y fijarla con la contratuerca (A78).

6.4 Ejecución con volante manual

El acoplamiento (A51) conecta el vástago del accionamiento (A7) con el vástago del volante manual (A50). Mediante el volante manual (A60) se desplaza el vástago.

En los accionamientos neumáticos Tipo 3271 y Tipo 3277 con superficie de $750v2 \text{ cm}^2$ y volante manual, el valor final del margen de resortes no puede superar 3,1 bar.




Fig. 21: Accionamiento Tipo 3271 con volante manual (175v2 o 350v2 cm²)

A50 Vástago del accionamiento A60 Volante (volante manual) A66 Contratuerca
A51 Acoplamiento
A55 Indicador




Fig. 22: Accionamiento Tipo 3271 con volante manual (750v2 cm²)

A50 Vástago del accionamiento
 A60 Volante
 (volante manual) A66 Contratuerca
 A51 Acoplamiento
 A55 Indicador

i Información

Contactar con el servicio de asistencia técnica cuando sea necesario equipar la válvula con un volante manual.

6.4.1 Hacer salir manualmente el vástago del accionamiento

1. Aflojar la contratuerca (A66), para desbloquear el volante manual (A60).
2. Para hacer salir el vástago del accionamiento, girar el volante manual en sentido horario.
3. Para pasar del modo manual al modo de operación automática situar el volante manual a la posición de neutro. Para ello alinear el indicador (A55) con la ranura perimetral del acoplamiento (A51).
4. Apretar la contratuerca (A66), para bloquear el volante manual.

6.4.2 Introducir manualmente el vástago en el accionamiento

1. Aflojar la contratuerca (A66), para desbloquear el volante manual (A60).
2. Para hacer entrar el vástago en el accionamiento, girar el volante manual en sentido anti horario.
3. Para pasar del modo manual al modo de operación automática situar el volante manual a la posición de neutro. Para ello alinear el indicador (A55) con la ranura perimetral del acoplamiento (A51).
4. Apretar la contratuerca (A66), para bloquear el volante manual.

7 Operación

Los trabajos descritos en el presente capítulo sólo los puede realizar personal cualificado que esté debidamente capacitado para las correspondientes tareas.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a la fuga de aire de desaireación!

El accionamiento se opera neumáticamente, por lo que durante su funcionamiento liberará aire de desaireación.

- ⇒ *Utilizar protección para los ojos y los oídos cuando se trabaje cerca del accionamiento.*

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de aplastamiento debido a las piezas móviles!

El accionamiento tiene piezas móviles (vástago del accionamiento) que pueden lesionar manos y dedos si se toca el accionamiento.

- ⇒ *No tocar ni meter la mano debajo del vástago del accionamiento, ni tampoco meter la mano en el puente, mientras la energía auxiliar neumática esté conectada al accionamiento.*
- ⇒ *Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento, se deben desconectar y bloquear el suministro de aire y la señal de mando al accionamiento.*
- ⇒ *No poner resistencia al movimiento del vástago del accionamiento introduciendo objetos en el puente.*
- ⇒ *Si el vástago del accionamiento está bloqueado (p. ej. por "agarrotamiento" por no utilizarlo durante un tiempo prolongado), antes de desbloquearlo se deberá liberar la fuerza restante del accionamiento (compresión de los resortes, ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" en el cap. 11).*

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a una operación, uso o montaje incorrectos causados por información incorrecta en el accionamiento!

Después de realizar trabajos de ajuste o conversión en el accionamiento, es posible que la información de la placa de características ya no sea correcta. Esto aplica

p. ej. al ID de configuración y al símbolo de la posición de seguridad después de invertir el sentido de actuación.

- ⇒ *Cambiar inmediatamente la placa o etiqueta incorrecta/obsoleta.*
- ⇒ *Escribir los nuevos valores ajustados en la placa de características, si es necesario pedir una nueva placa de características a SAMSON.*

7.1 Modo regulación o todo/nada

La presión de mando máxima admisible se indica en la hoja de especificaciones de la válvula, no obstante en modo regulación será como máximo 6 bar.

Con el sentido de actuación "vástago saliendo del accionamiento por la fuerza de los resortes (FA)" y con limitación de la carrera, la presión de alimentación sólo puede superar como máx. 1,5 bar el valor final de los resortes.

7.2 Modo manual (solo en la ejecución con volante manual)

En el modo manual la abertura de la válvula es independiente de la presión de mando o de los resortes montados y viene determinada por la posición del volante, ver documentación correspondiente al volante manual ► EB 8312-X.

Es necesario que el volante manual se encuentre en la posición de neutro para que el accionamiento pueda completar la carrera en los modos de regulación o todo/nada.

En los accionamientos neumáticos Tipo 3271 y Tipo 3277 con superficie de 750v2 cm^2 y volante manual, el valor final del margen de resortes no puede superar 3,1 bar.

7.3 Indicaciones adicionales sobre la operación

- ⇒ Los accionamientos con presión de alimentación reducida se deberán etiquetar indicando "presión de alimentación máx. limitada a ... bar".
- ⇒ La presión de mando se debe conducir a través de la conexión S, únicamente a la cámara de la membrana que no contiene los resortes.
- ⇒ Utilizar solo tapones de desaireación que permitan la evacuación del aire (ver despiece, Pos. A16 en el cap. 15.2).

8 Anomalías

Indicaciones de peligro, advertencias y avisos ver cap. 1

8.1 Reconocimiento de fallos y su solución

Anomalía	Causa posible	Solución
El vástago del accionamiento no se mueve bajo demanda.	Accionamiento bloqueado mecánicamente.	<p>Poner el accionamiento fuera de servicio, ver cap. 10 y a continuación eliminar el bloqueo.</p> <p>¡ADVERTENCIA! Un vástago de accionamiento bloqueado (p. ej. debido al "agarrotamiento" por no utilizarlo durante un tiempo prolongado) se podría mover de forma inesperada y descontrolada. Esto podría provocar aplastamiento si se toca. Antes de intentar desbloquear el vástago del accionamiento, se deben desconectar y bloquear el suministro de aire y la señal de mando. Antes de desbloquearlo se deberá liberar la fuerza restante del accionamiento (compresión de los resortes), ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" del cap. 11.</p>
	Membrana del accionamiento defectuosa	Ver párrafo "Sustitución de la membrana" del cap. 9.
	Presión de mando insuficiente	<p>Comprobar la presión de mando.</p> <p>Comprobar la estanqueidad de la tubería de presión de mando.</p>
	Presión de mando conectada a la cámara de la membrana incorrecta.	Ver párrafo "Sentido de actuación y conducción de la presión de mando" del cap. 3.
El vástago del accionamiento no recorre toda la carrera.	Presión de mando insuficiente	<p>Comprobar la presión de mando.</p> <p>Comprobar la estanqueidad de la tubería de presión de mando.</p>
	Limitación de la carrera activa	Ver párrafo "Limitación de carrera" del cap. 6.
	Accesorio ajustado de forma incorrecta	<p>Comprobar el accionamiento sin los accesorios.</p> <p>Comprobar los ajustes de los accesorios.</p>

i Información

Para las anomalías no indicadas en la tabla, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de SAMSON.

8.2 Actuaciones en caso de emergencia

El responsable de planta es el responsable de tomar medidas de emergencia.

9 Mantenimiento y conversión

Los trabajos descritos en el presente capítulo sólo los puede realizar personal cualificado que esté debidamente capacitado para las correspondientes tareas.

También se necesitan los siguientes documentos para el mantenimiento de la válvula:

- ► AB 0100 para las herramientas, pares de apriete y lubricantes

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a la fuga de aire de desaireación!

El accionamiento se opera neumáticamente, por lo que durante su funcionamiento liberará aire de desaireación.

- ⇒ *Utilizar protección para los ojos y los oídos cuando se trabaje cerca del accionamiento.*

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de aplastamiento debido a las piezas móviles!

Los accionamientos neumáticos son equipos bajo presión, que pueden estallar si se manipulan incorrectamente. Los fragmentos y trozos desprendidos similares a un proyectil podrían causar lesiones graves o incluso la muerte.

- ⇒ *Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento es necesario despresurizar completamente el accionamiento y la parte de la planta donde está instalado. También se deben descargar las energías residuales.*

- ⇒ *No tocar ni meter la mano debajo del vástago del accionamiento, ni tampoco meter la mano en el puente, mientras la energía auxiliar neumática esté conectada al accionamiento.*
- ⇒ *Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento, se deben desconectar y bloquear el suministro de aire y la señal de mando al accionamiento.*
- ⇒ *No poner resistencia al movimiento del vástago del accionamiento introduciendo objetos en el puente.*
- ⇒ *Si el vástago del accionamiento está bloqueado (p. ej. por "agarrotamiento" por no utilizarlo durante un tiempo prolongado), antes de desbloquearlo se deberá liberar la fuerza restante del accionamiento (compresión de los resortes, ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" en el cap. 11.*

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a una operación, uso o montaje incorrectos causados por información incorrecta en el accionamiento!

Después de realizar trabajos de ajuste o conversión en el accionamiento, es posible que la información de la placa de características ya no sea correcta. Esto aplica p. ej. al ID de configuración y al símbolo de la posición de seguridad después de invertir el sentido de actuación.

- ⇒ Cambiar inmediatamente la placa o etiqueta incorrecta/obsoleta.
- ⇒ Escribir los nuevos valores ajustados en la placa de características, si es necesario pedir una nueva placa de características a SAMSON.

! NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento debido a pares de apriete excesivamente altos o bajos!

Tener en cuenta los pares de apriete especificados para cada componente del accionamiento. Componentes con pares de apriete excesivos, pueden provocar un desgaste más rápido de las piezas. Por otro lado, las piezas insuficientemente apretadas pueden aflojarse.

- ⇒ Respetar los pares de apriete, ver ► AB 0100.

! NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento por usar una herramienta inadecuada!

Para trabajar en el accionamiento se requieren algunas herramientas.

- ⇒ Utilizar únicamente herramientas aprobadas por SAMSON, ver ► AB 0100.

! NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento por el uso de lubricantes inadecuados!

El material del accionamiento requiere determinados lubricantes. Los lubricantes inadecuados pueden corroer y dañar las superficies.

- ⇒ Utilizar únicamente lubricantes aprobados por SAMSON, ver ► AB 0100.

i Información

- El equipo pierde su garantía si se lleva a cabo algún trabajo de mantenimiento o reparación no descrito en estas instrucciones sin el consentimiento previo del departamento de asistencia técnica de SAMSON.
- Utilizar únicamente piezas de repuesto originales SAMSON, que cumplan con las especificaciones originales.

9.1 Comprobaciones periódicas

Dependiendo de las condiciones de operación, el accionamiento se debe inspeccionar periódicamente, para prevenir posibles anomalías. El responsable de la planta es responsable de elaborar un plan de inspección.

 **Consejo**

Consultar con el servicio de asistencia técnica para elaborar un plan de inspección adaptado a su planta.

9.2 Preparación de los trabajos de mantenimiento y conversión

1. Preparar el material y las herramientas necesarias para el trabajo.
2. Poner el accionamiento fuera de servicio, ver cap. 10.
3. Desmontar el accionamiento de la válvula, ver cap. 11.

i Información

Para desmontar un accionamiento con "vástago del accionamiento saliendo y/o resortes pretensados", en uno de los pasos, es necesario aplicar una cierta presión de mando al accionamiento, ver cap. 11.

La presión de mando debe reducirse de nuevo después de este paso, y el aire de alimentación se deberá desconectar y bloquear.

4. En accionamientos con resortes pretensados, eliminar la pretensión, ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" del cap. 11.
5. Desenroscar los tornillos y tuercas del perímetro de la carcasa del accionamiento y ponerlos a un lado junto con las arandelas.

Después de la preparación, se pueden llevar a cabo los siguientes trabajos de mantenimiento i/o conversión:

- Sustitución de la membrana
- Sustitución de la junta del vástagos del accionamiento
- Inversión del sentido de actuación

9.3 Montaje de la válvula después de los trabajos de mantenimiento o conversión

1. Montar el accionamiento, ver cap. 5.
2. Ajustar el inicio o fin del margen de señal, ver cap. 6.

9.4 Trabajos de mantenimiento

9.4.1 Sustitución de la membrana

a) Sentido de actuación vástagos saliendo del accionamiento FA

1. Levantar la tapa superior (A1) y quitar los resortes (A10).
2. Extraer el conjunto de plato de membrana, compuesto por el vástagos del accionamiento (A7), el plato de membrana (A5) y la membrana (A4) de la tapa inferior (A2).
3. Sujetar el vástagos del accionamiento (A7) por la parte inferior en un tornillo de banco mediante mordazas de protección. Al hacerlo, prestar atención a no dañar el vástagos del accionamiento.
4. Aflojar y desenroscar completamente la tuerca (A33).
5. Desmontar los componentes del vástagos del accionamiento (A7) en el siguiente orden:
 - Pieza distanciadora (A36)
 - Junta tórica (A17)
 - Plato de membrana (A5)
 - Membrana (A4)
6. Colocar los componentes en el vástagos del accionamiento en el siguiente orden:
 - Membrana nueva (A4)
 - Plato de membrana (A5)
 - Junta tórica nueva (A17)
 - Pieza distanciadora (A36)

Al hacerlo, prestar atención a que el labio de cierre de la nueva membrana (A4) se inserte completamente entre la pieza de presión (A35) y el plato de membrana (A5). Para no dañar la junta tórica, deslizar y situar correctamente la junta tórica por el vástagos del accionamiento utilizando una herramienta adecuada.

7. Roscar la tuerca (A33) contra la pieza de presión (A35). Al apretar la tuerca hexagonal encolada (en 175v2 y 350v2 cm²) o bien la tuerca ranurada (en 750v2 cm²) aguantar con una herramienta adecuada. Prestar atención a los pares

de apriete. Al hacerlo, prestar atención a que la membrana no se tuerza.

8. Untar el vástagos del accionamiento (A7) con un lubricante adecuado.
9. Colocar el conjunto de plato de membrana, compuesto por el vástagos del accionamiento (A7), el plato de membrana (A5) y la membrana (A4) en la tapa inferior (A2).
10. Colocar los resortes (A10) en el plato de membrana (A5) centrándolos en las marcas.
11. Colocar la tapa superior (A1) encima. Asegurarse de que las conexiones de la presión en las tapas (A1, A2) queden correctamente alineadas.
12. Si es necesario pretensar los resortes, ver cap. 6.
13. Atornillar las tapas superior e inferior (A1, A2) con tornillos (A20) y tuercas (A21). Prestar atención a los pares de apriete.




Fig. 23: Disposición de las piezas, sentido de actuación FA (175v2 y 350v2 cm²)

A4	Membrana	A33	Tuerca
A5	Plato de membrana	A34	Tuerca ranurada
A7	Vástagos del accionamiento	A35	Pieza de presión
A9	Tuerca	A36	Pieza distanciadora
A17	Junta tórica		




Fig. 24: Disposición de las piezas, sentido de actuación FA (750v2 cm²)

A4	Membrana	A33	Tuerca
A5	Plato de membrana	A34	Tuerca ranurada
A7	Vástago del accionamiento	A35	Pieza de presión
A9	Tuerca	A36	Pieza distanciadora
A17	Junta tórica		

b) Sentido de actuación vástago entrando al accionamiento FE

1. Levantar la tapa superior (A1).
2. Extraer el conjunto de plato de membrana, compuesto por el vástago del accionamiento (A7), el plato de membrana (A5) y la membrana (A4) de la tapa inferior (A2).
3. Sujetar el vástago del accionamiento (A7) por la parte inferior en un tornillo de banco mediante mordazas de protección. Al hacerlo, prestar atención a no dañar el vástago del accionamiento.
4. Aflojar y desenroscar completamente la tuerca (A33).
5. Separar la pieza de presión (A35) y la membrana (A4) del plato de membrana (A5).
6. Colocar la nueva membrana en el plato de membrana (A5). Al hacerlo, prestar atención a que el labio de cierre de la membrana (A4) se inserte completamente entre la pieza de presión (A35) y el plato de membrana (A5).
7. Roscar la pieza de presión (A35) en el vástago del accionamiento (A7).
8. Roscar la tuerca (A33) contra la pieza de presión (A35). Al apretar la tuerca hexagonal encolada (en 175v2 y 350v2 cm²) o bien la tuerca ranurada (en 750v2 cm²) aguantar con una herramienta adecuada. Prestar atención a los pares de apriete. Al hacerlo, prestar atención a que la membrana no se tuerza.
9. Comprobar que los resortes (A10) apoyen correctamente en la tapa inferior (A2).

10. Untar el vástago del accionamiento (A7) con un lubricante adecuado.
11. Colocar el conjunto de plato de membrana, compuesto por el vástago del accionamiento (A7), el plato de membrana (A5) y la membrana (A4) en la tapa inferior (A2). Al hacerlo, prestar atención a no dañar los elementos de cierre.
12. Colocar la tapa superior (A1) encima. Asegurarse de que las conexiones de la presión en las tapas (A1, A2) queden correctamente alineadas.
13. Atornillar las tapas superior e inferior (A1, A2) con tornillos (A20) y tuercas (A21). Prestar atención a los pares de apriete.




Fig. 25: Disposición de las piezas, sentido de actuación FE (175v2 und 350v2 cm²)

A4	Membrana	A33	Tuerca
A5	Plato de membrana	A34	Tuerca ranurada
A7	Vástago del accionamiento	A35	Pieza de presión
A9	Tuerca	A36	Pieza distanciadora
A17	Junta tórica		




Fig. 26: Disposición de las piezas, sentido de actuación FE (750v2 cm²)

A4	Membrana	A33	Tuerca
A5	Plato de membrana	A34	Tuerca ranurada
A7	Vástago del accionamiento	A35	Pieza de presión
A9	Tuerca	A36	Pieza distanciadora
A17	Junta tórica		

9.4.2 Sustitución de la junta del vástago del accionamiento

a) Sentido de actuación vástago saliendo del accionamiento FA

1. Levantar la tapa superior (A1) y quitar los resortes (A10).
2. Extraer el conjunto de plato de membrana, compuesto por el vástago del accionamiento (A7), el plato de membrana (A5) y la membrana (A4) de la tapa inferior (A2).
3. Desmontar la junta del vástago (A40) con el mandril adecuado.
4. Comprobar el estado del cojinete de fricción (A42) y del anillo rascador (A41) y si es necesario sustituirlos.
5. Untar el labio de cierre de la nueva junta del vástago con un lubricante adecuado.
6. Montar la junta del vástago con una herramienta adecuada. Al hacerlo prestar atención a la correcta colocación de la junta del vástago, ver Fig. 27.
7. Rellenar con lubricante el espacio vacío de la junta del vástago donde se encuentra el resorte.
8. Untar el vástago del accionamiento (A7) con un lubricante adecuado.
9. Colocar el vástago del accionamiento (A7) con el plato de membrana (A5) y membrana (A4) en la tapa inferior (A2).
10. Colocar los resortes (A10) en la tapa inferior centrándolos en las marcas de la tapa.
11. Colocar la tapa superior (A1) encima. Asegurarse de que las conexiones de la presión en las tapas (A1, A2) queden correctamente alineadas.
12. Si es necesario pretensar los resortes, ver cap. 6.
13. Atornillar las tapas superior e inferior (A1, A2) con tornillos (A20) y tuercas (A21). Prestar atención a los pares de apriete.


b) Sentido de actuación vástago entrando al accionamiento FE

1. Levantar la tapa superior (A1).
2. Extraer el conjunto de plato de membrana, compuesto por el vástago del accionamiento (A7), el plato de membrana (A5) y la membrana (A4) de la tapa inferior (A2).
3. Desmontar la junta del vástago (A40) con el mandril adecuado.
4. Comprobar el estado del cojinete de fricción (A42) y del anillo rascador (A41) y si es necesario sustituirlos.
5. Untar el labio de cierre de la nueva junta del vástago con un lubricante adecuado.
6. Montar la junta del vástago con una herramienta adecuada. Al hacerlo prestar atención a la correcta colocación de la junta del vástago, ver Fig. 27.
7. Rellenar con lubricante el espacio vacío de la junta del vástago donde se encuentra el resorte.
8. Untar el vástago del accionamiento (A7) con un lubricante adecuado.
9. Colocar el conjunto de plato de membrana, compuesto por el vástago del accionamiento (A7), el plato de membrana (A5) y la membrana (A4) en la tapa inferior (A2). Al hacerlo, prestar atención a no dañar los elementos de cierre.
10. Colocar la tapa superior (A1) encima. Asegurarse de que las conexiones de la presión en las tapas (A1, A2) queden correctamente alineadas.
11. Atornillar las tapas superior e inferior (A1, A2) con tornillos (A20) y tuercas (A21). Prestar atención a los pares de apriete.


9.5 Trabajos de conversión

9.5.1 Inversión del sentido de actuación

En los accionamientos neumáticos puede modificarse el sentido de actuación y con ello la posición de seguridad. La posición de seguridad se indica en la placa de características por un símbolo:



Vástago saliendo del accionamiento



Vástago entrando al accionamiento

Fig. 27: Colocación de la junta del vástago y del anillo rascador




Fig. 28: Disposición de las piezas, sentido de actuación FE (175v2 und 350v2 cm²)

A4 Membrana	A33 Tuerca
A5 Plato de membrana	A34 Tuerca ranurada
A7 Vástago del accionamiento	A35 Pieza de presión
A9 Tuerca	A36 Pieza distanciadora
A17 Junta tórica	




Fig. 30: Disposición de las piezas, sentido de actuación FE (750v2 cm²)

A4 Membrana	A33 Tuerca
A5 Plato de membrana	A34 Tuerca ranurada
A7 Vástago del accionamiento	A35 Pieza de presión
A9 Tuerca	A36 Pieza distanciadora
A17 Junta tórica	




Fig. 29: Disposición de las piezas, sentido de actuación FA (175v2 y 350v2 cm²)

A4 Membrana	A33 Tuerca
A5 Plato de membrana	A34 Tuerca ranurada
A7 Vástago del accionamiento	A35 Pieza de presión
A9 Tuerca	A36 Pieza distanciadora
A17 Junta tórica	




Fig. 31: Disposición de las piezas, sentido de actuación FA (750v2 cm²)

A4 Membrana	A33 Tuerca
A5 Plato de membrana	A34 Tuerca ranurada
A7 Vástago del accionamiento	A35 Pieza de presión
A9 Tuerca	A36 Pieza distanciadora
A17 Junta tórica	

a) Inversión del sentido de actuación de FA a FE

1. Levantar la tapa superior (A1) y quitar los resortes (A10).
2. Extraer el conjunto de plato de membrana, compuesto por el vástago del accionamiento (A7), el plato de membrana (A5) y la membrana (A4) de la tapa inferior (A2).
3. Sujetar el vástago del accionamiento (A7) por la parte inferior en un tornillo de banco mediante mordazas de protección. Al hacerlo, prestar atención a no dañar el vástago del accionamiento.
4. Aflojar y desenroscar completamente la tuerca (A33).

5. Desmontar los componentes del vástago del accionamiento (A7) en el siguiente orden:
 - Pieza distanciadora (A36)
 - Junta tórica (A17)
 - Plato de membrana (A5)
 - Membrana (A4)
 - Pieza de presión (A35)

6. Colocar los componentes en el vástago del accionamiento en el siguiente orden pero **girados del revés**:

- Pieza distanciadora (A36)
- Junta tórica (A17)
- Plato de membrana (A5)
- Membrana (A4)
- Pieza de presión (A35)

Al hacerlo, prestar atención a que el labio de cierre de la membrana (A4) se inserte completamente entre la pieza de presión (A35) y el plato de membrana (A5).

Para no dañar la junta tórica, deslizar y situar correctamente la junta tórica por el vástago del accionamiento utilizando una herramienta adecuada.

7. Roscar la tuerca (A33) contra la pieza de presión (A35). Al apretar la tuerca hexagonal encolada (en 175v2 y 350v2 cm²) o bien la tuerca ranurada (en 750v2 cm²) aguantar con una herramienta adecuada. Prestar atención a los pares de apriete. Al hacerlo, prestar atención a que la membrana no se tuerza.

8. Untar el vástago del accionamiento (A7) con un lubricante adecuado.

9. Sujetar la tapa superior (A1) con la apertura hacia arriba en un dispositivo de fijación adecuado.

10. Colocar el conjunto de plato de membrana compuesto por el vástago del accionamiento (A7), el plato de membrana (A5) y la membrana (A4), con el vástago del accionamiento hacia arriba en la tapa (A1).

11. Colocar los resortes (A10) en el plato de membrana (A5) centrándolos en las marcas.

12. Deslizar la tapa inferior del accionamiento (A2) cuidadosamente por el vástago del accionamiento (A7) y colocarla encima de los resortes (A10). Al hacerlo, prestar atención a no dañar los elementos de cierre. Asegurarse de que las conexiones de la presión en las tapas (A1, A2) queden correctamente alineadas.

13. Atornillar las tapas superior e inferior (A1, A2) con tornillos (A20) y tuercas (A21). Prestar atención a los pares de apriete.

14. **Tipo 3271:** desenroscar el tapón de desaireación (A16) de la conexión superior y roscarlo en la conexión de la presión de mando inferior (S).

Tipo 3277: quitar el tapón de desaireación (A16).

Los resortes del accionamiento empujan ahora desde abajo el plato de membrana haciendo entrar el vástago en el accionamiento. La presión de mando se introduce a través de la conexión superior (S) en la cámara de membrana superior, de forma que al aumentar la presión de mando el vástago del accionamiento sale contrarrestando la fuerza de los resortes.

15. Fijar la nueva placa de características con el símbolo cambiado y el nuevo ID de configuración.

b) Inversión del sentido de actuación de FE a FA

1. Levantar la tapa superior (A1).
2. Extraer el conjunto de plato de membrana, compuesto por el vástago del accionamiento (A7), el plato de membrana (A5) y la membrana (A4) de la tapa inferior (A2).
3. Quitar los resortes (A10) de la tapa inferior (A2).
4. Sujetar el vástago del accionamiento (A7) por la parte inferior en un tornillo de banco mediante mordazas de protección. Al hacerlo, prestar atención a no dañar el vástago del accionamiento.
5. Aflojar y desenroscar completamente la tuerca (A33).
6. Desmontar los componentes del vástago del accionamiento (A7) en el siguiente orden:
 - Pieza de presión (A35)
 - Membrana (A4)
 - Plato de membrana (A5)
 - Junta tórica (A17)
 - Pieza distanciadora (A36)

7. Colocar los componentes en el vástago del accionamiento en el siguiente orden pero **girados del revés**:

- Pieza de presión (A35)
- Membrana (A4)
- Plato de membrana (A5)
- Junta tórica (A17)
- Pieza distanciadora (A36)

Al hacerlo, prestar atención a que el labio de cierre de la membrana (A4) se inserte completa-

mente entre la pieza de presión (A35) y el plato de membrana (A5).

Para no dañar la junta tórica, deslizar y situar correctamente la junta tórica por el vástago del accionamiento utilizando una herramienta adecuada.

8. Roscar la tuerca (A33) contra la pieza de presión (A35). Al apretar la tuerca hexagonal encolada (en 175v2 y 350v2 cm²) o bien la tuerca ranurada (en 750v2 cm²) aguantar con una herramienta adecuada. Prestar atención a los pares de apriete. Al hacerlo, prestar atención a que la membrana no se tuerza.
9. Untar el vástago del accionamiento (A7) con un lubricante adecuado.
10. Colocar el conjunto de plato de membrana, compuesto por el vástago del accionamiento (A7), el plato de membrana (A5) y la membrana (A4) en la tapa inferior (A2).
11. Colocar los resortes (A10) en el plato de membrana (A5) centrándolos en las marcas.
12. Colocar la tapa superior (A1) encima. Asegurarse de que las conexiones de la presión en las tapas (A1, A2) queden correctamente alineadas.
13. Si es necesario pretensar los resortes, ver cap. 6.
14. Atornillar las tapas superior e inferior (A1, A2) con tornillos (A20) y tuercas (A21). Prestar atención a los pares de apriete.
15. **Tipo 3271:** desenroscar el tapón de desaireación (A16) de la conexión inferior y roscarlo en la conexión de la presión de mando superior (S). **Tipo 3277:** quitar el tapón de desaireación (A16). Los resortes del accionamiento empujan ahora desde arriba el plato de membrana haciendo salir el vástago del accionamiento. La presión de mando se introduce a través de la conexión inferior (S) en la cámara de membrana inferior (en el Tipo 3277 por el puente), de forma que al aumentar la presión de mando el vástago del accionamiento entra contrarrestando la fuerza de los resortes.
16. Fijar la nueva placa de características con el símbolo cambiado y el nuevo ID de configuración.

9.6 Pedido de repuestos y consumibles

Consultar al servicio de asistencia técnica de SAMSON y a la filial para tener más información acerca de repuestos, lubricantes y herramientas.

Repuestos

Información más detallada de repuestos disponible en el Anexo.

Lubricante

Para información acerca de los lubricantes adecuados consultar el documento ► AB 0100.

Herramientas

Para información acerca de las herramientas adecuadas consultar el documento ► AB 0100.

10 Puesta en fuera de servicio

Los trabajos descritos en el presente capítulo sólo los puede realizar personal cualificado que esté debidamente capacitado para las correspondientes tareas.

⚠ PELIGRO

¡Riesgo de rotura violenta en caso de apertura indebida de equipos y componentes bajo presión!

Los accionamientos neumáticos son equipos bajo presión, que pueden estallar si se manipulan incorrectamente. Los fragmentos y trozos desprendidos similares a un proyectil podrían causar lesiones graves o incluso la muerte.

⇒ Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento es necesario despresurizar completamente el accionamiento y la parte de la planta donde está instalado. También se deben descargar las energías residuales.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a los resortes pretensados!

Los accionamientos con resortes pretensados están bajo presión. Estos accionamientos se reconocen por los tornillos con tuercas largos en la tapa inferior de la membrana. Estos tornillos permiten eliminar la pretensión de los resortes de forma uniforme cuando se desmonta el accionamiento. En accionamientos donde los resortes estén fuertemente pretensados, se indicará con una etiqueta adicional, ver cap. 1.4.

⇒ Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento que requiera abrir el accionamiento o en caso de vástago del accionamiento bloqueado, se debe liberar la compresión de los resortes pretensados, ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" del cap. 11.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de aplastamiento debido a las piezas móviles!

El accionamiento tiene piezas móviles (vástago del accionamiento) que pueden lesionar manos y dedos si se toca el accionamiento.

- ⇒ No tocar ni meter la mano debajo del vástago del accionamiento, ni tampoco meter la mano en el puente, mientras la energía auxiliar neumática esté conectada al accionamiento.
- ⇒ Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento, se deben desconectar y bloquear el suministro de aire y la señal de mando al accionamiento.
- ⇒ No poner resistencia al movimiento del vástago del accionamiento introduciendo objetos en el puente.
- ⇒ Si el vástago del accionamiento está bloqueado (p. ej. por "agarrotamiento" por no utilizarlo durante un tiempo prolongado), antes de desbloquearlo se deberá liberar la fuerza restante del accionamiento (compresión de los resortes, ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" en el cap. 11).

Para poner el accionamiento fuera de servicio para hacer el mantenimiento o desmontarlo, proceder como se indica a continuación:

1. Poner la válvula fuera de servicio, ver la documentación de la válvula asociada.
2. Desconectar la energía auxiliar neumática, para despresurizar el accionamiento.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a la fuga de aire de desaireación!

El accionamiento se opera neumáticamente, por lo que durante su funcionamiento liberará aire de desaireación.

⇒ Utilizar protección para los ojos y los oídos cuando se trabaje cerca del accionamiento.

11 Desmontaje

Los trabajos descritos en el presente capítulo sólo los puede realizar personal cualificado que esté debidamente capacitado para las correspondientes tareas.

! PELIGRO

¡Riesgo de rotura violenta en caso de apertura indebida de equipos y componentes bajo presión!

Los accionamientos neumáticos son equipos bajo presión, que pueden estallar si se manipulan incorrectamente. Los fragmentos y trozos desprendidos similares a un proyectil podrían causar lesiones graves o incluso la muerte.

⇒ Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento es necesario despresurizar completamente el accionamiento y la parte de la planta donde está instalado. También se deben descargar las energías residuales.

! ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a los resortes pretensados!

Los accionamientos con resortes pretensados están bajo presión. Estos accionamientos se reconocen por los tornillos con tuercas largos en la tapa inferior de la membrana. Estos tornillos permiten eliminar la pretensión de los resortes de forma uniforme cuando se desmonta el accionamiento. En accionamientos donde los resortes estén fuertemente pretensados, se indicará con una etiqueta adicional, ver cap. 1.4.

⇒ Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento que requiera abrir el accionamiento o en caso de vástago del accionamiento bloqueado, se debe liberar la compresión de los resortes pretensados, ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" del cap. 11.

! ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión debido a la fuga de aire de desaireación!

El accionamiento se opera neumáticamente, por lo que durante su funcionamiento liberará aire de desaireación.

⇒ Utilizar protección para los ojos y los oídos cuando se trabaje cerca del accionamiento.

! ADVERTENCIA

¡Riesgo de aplastamiento debido a las piezas móviles!

El accionamiento tiene piezas móviles (vástago del accionamiento) que pueden lesionar manos y dedos si se toca el accionamiento.

- ⇒ No tocar ni meter la mano debajo del vástago del accionamiento, ni tampoco meter la mano en el puente, mientras la energía auxiliar neumática esté conectada al accionamiento.
- ⇒ Antes de empezar cualquier trabajo en el accionamiento, se deben desconectar y bloquear el suministro de aire y la señal de mando al accionamiento.
- ⇒ No poner resistencia al movimiento del vástago del accionamiento introduciendo objetos en el puente.
- ⇒ Si el vástago del accionamiento está bloqueado (p. ej. por "agarrotamiento" por no utilizarlo durante un tiempo prolongado), antes de desbloquearlo se deberá liberar la fuerza restante del accionamiento (compresión de los resortes, ver párrafo "Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento" en el cap. 11).

Antes del desmontaje asegurar de que se cumplen las siguientes condiciones:

- El accionamiento está fuera de servicio, ver cap. 10.

11.1 Desmontaje del accionamiento

1. Soltar las abrazaderas del acoplamiento (A26/27).
2. Soltar la tuerca de acoplamiento (9) y la contratuerca (10) de la válvula.
3. **Desmontaje de un accionamiento con "vástago saliendo del accionamiento" y/o resortes pretensados:** para poder soltar la tuerca anular (A8), abrir la válvula aprox. 50 % con ayuda de la presión de mando.
4. Soltar la tuerca anular de la parte superior de la válvula.
5. Volver a desconectar la presión de mando.
6. Soltar la tuerca anular para separar el accionamiento de la válvula.
7. Roscar fuertemente la contratuerca y la tuerca de acoplamiento en la válvula.

11.2 Eliminación de la pretensión de los resortes del accionamiento

En todo el perímetro de la carcasa del accionamiento se distribuyen tuercas largas (tuercas tensoras) con tornillos largos (tornillos tensores) y tuercas cortas con tornillos cortos, que mantienen roscadas las tapas del accionamiento entre ellas.

La pretensión de los resortes en el accionamiento se lleva a cabo mediante las tuercas y tornillos tensoros largos.




Fig. 32: Resortes pretensados (esquema)

1	Tornillo corto	4	Tornillo tensor
2	Arandela	5	Tuerca tensora
3	Tuerca corta		

Para eliminar la pretensión de los resortes del accionamiento proceder como se indica a continuación:

1. Desenroscar los tornillos y tuercas cortas de las tapas y quitarlos junto a las arandelas.
2. Soltar poco a poco y de forma uniforme los tornillos y tuercas tensoras largas de las tapas, para eliminar la pretensión de los resortes. Para ello sujetar la cabeza del tornillo con una herramienta adecuada y aplicar a la tuerca el par de apriete que corresponda.

12 Reparación

Si el accionamiento ya no funciona según las normas o si no funciona en absoluto, es defectuoso y se deberá reparar o sustituir.

! NOTA

¡Riesgo de daños en el accionamiento debido al mantenimiento y reparación incorrectos!

- ⇒ *No realizar trabajos de mantenimiento y reparación por cuenta propia.*
- ⇒ *Ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de SAMSON para el mantenimiento y la reparación.*

i Información

Para más información acerca del envío y la gestión de equipos devueltos consultar la siguiente página:

► www.samsongroup.com > SERVICIO > Servicio Posventa

12.1 Enviar el equipo a SAMSON

Los equipos defectuosos se pueden enviar a SAMSON para su reparación.

Proceder de la siguiente manera para enviar equipos o realizar devoluciones:

1. Observar las excepciones para los equipos especiales, ver detalles en ► www.samsongroup.com > SERVICIO > Servicio Posventa > Devoluciones.
2. Devolución enviando la siguiente información a returns-de@samsongroup.com:
 - Tipo
 - Número de referencia
 - Número ID de configuración
 - Número de contrato o pedido original
 - Declaración de contaminación rellena-dada; este formulario está disponible en:
► www.samsongroup.com > SERVICIO > Ser-vicio Posventa > Devoluciones

Cuando se haya comprobado su solicitud, se le enviará una autorización de devolución (Return Merchandise Authorization - RMA).

3. Adjuntar la autorización de devolución (RMA) junto con la declaración de contaminación en el exterior de su envío para que los documentos sean claramente visibles.
4. Enviar la mercancía a la dirección indicada en el RMA.

13 Gestión de residuos



SAMSON es un fabricante registrado en Europa, institución competente

► www.samsongroup.com > Sobre SAMSON > Medio ambiente, social y gobernanza > Conformidad de materiales > Residuos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Nº de registro RAEE: DE 62194439

En el documento "Información adicional sobre su cotización/pedido" que se entrega junto con los documentos comerciales se ofrece información sobre las sustancias altamente preocupantes del reglamento REACH. En este documento se enumeran los número SCIP de los equipos afectados, con el que se puede obtener más información en la página web de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), ver ► <https://www.echa.europa.eu/scip-database>.

i Información

*Sobre demanda, SAMSON puede entregar un pa-
saporte de reciclaje. Póngase en contacto con no-
sotros indicando la dirección de su empresa a
aftersalesservice@samsongroup.com.*

💡 Consejo

Como parte de un concepto de recuperación, si el cliente lo solicita, SAMSON puede designar a un proveedor de servicios para que desmonte y recicle el producto.

- ⇒ Para el desecho del equipo tener en cuenta las regulaciones locales, nacionales e internacionales.
- ⇒ No tirar los componentes utilizados, lubricantes y materiales peligrosos junto con los residuos domésticos.

14 Certificados

Estas declaraciones están disponibles en las siguientes páginas:

- Declaración de incorporación según la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas

Los certificados adjuntos corresponden al estado en el momento de impresión de este documento. Los certificados más actualizados de cada equipo se pueden descargar de internet:

- ► www.samsongroup.com > Equipos > Accionamientos > 3271
- ► www.samsongroup.com > Equipos > Accionamientos > 3277

También están disponibles otros certificados sobre demanda.

DECLARATION OF INCORPORATION

TRANSLATION



Declaration of Incorporation in Compliance with Machinery Directive 2006/42/EC

For the following products:

Type 3271 and Type 3277 Actuators

We certify that the Type 3271 and Type 3277 Actuators are partly completed machinery as defined in the Machinery Directive 2006/42/EC and that the safety requirements stipulated in Annex I, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 and 1.3.7 are observed. The relevant technical documentation described in Annex VII, part B has been compiled.

Products we supply must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Operators are obliged to install the products observing the accepted industry codes and practices (good engineering practice) as well as the mounting and operating instructions. Operators must take appropriate precautions to prevent hazards that could be caused by the signal pressure and moving parts in/on the actuator.

The permissible limits of application and mounting instructions for the products are specified in the associated data sheets as well as the mounting and operating instructions; the documents are available in electronic form on the Internet at www.samson.de.

For product descriptions of the actuators, refer to:

- Types 3271 and 3277 Actuators: Mounting and Operating Instructions EB 8310-X

Referenced technical standards and/or specifications:


- VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" [German only]
- VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum „Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018“" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Comments:

- See mounting and operating instructions for residual hazards.
- Also observe the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:

SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, 1 October 2019


Dr. Michael Heß
Director
Product Management and Technical Sales


Peter Scheermesser
Director
Product Upgrades and ETO Valves and Actuators

15 Anexo

15.1 Pares de apriete, lubricantes y herramientas

Ver ► AB 0100 para las herramientas, pares de apriete y lubricantes

15.2 Repuestos

1	Tapa superior	70	Contratuercas ⁶⁾
2	Tapa inferior	73	Caperuza ⁶⁾
4	Membrana	75	Tapa superior ⁶⁾
5	Plato de membrana	76	Junta del vástago ⁶⁾
7	Vástago del accionamiento	77	Cojinete de fricción ⁶⁾
8	Tuerca anular	78	Contratuercas ⁶⁾
9	Tuerca hexagonal	100	Placa de características
10	Resortes (externos)	101	Placa (pretensión)
11	Resortes (internos)	140	Anilla roscada
12	Resortes (internos)	160*	Manguito protector contra el polvo (opcional)
16	Tapón de desaireación	300	Tapón de cierre
17	Junta tórica	310	Tapas de la anilla roscada
20	Tornillo hexagonal		
21	Tuerca hexagonal		
22	Tornillo hexagonal (pretensión)		
23	Tuerca hexagonal (pretensión)		
25	Arandela		
26/27	Abrazaderas		
29	Tornillo hexagonal		
32	Soporte de elevación ⁶⁾⁷⁾		
33	Tuerca		
34	Tuerca		
35	Pieza de presión		
36	Pieza distanciadora		
40	Junta del vástago		
41	Anillo rascador		
42	Cojinete de fricción		
47	Tornillo hexagonal		
48	Dispositivo de arrastre		
50	Husillo		
51	Acoplamiento		
52	Caperuza		
54	Anillo		
57	Tuerca de unión		
58	Arandela deslizante		
59	Brida		
60	Volante		
62	Pivote tensor		
63	Espárrago		
64	Tornillo cabeza cilíndrica		
65	Tornillo cabeza cilíndrica		
66	Tuerca hexagonal		
67	Anillo fijador		
68	Corona axial de agujas		
69	Arandela de soporte		

⁶⁾ Solo en la ejecución con limitación de carrera

⁷⁾ Sin representar




Fig. 33: Accionamiento Tipo 3271/3277, 175v2/350v2/750v2 cm²

15.3 Servicio de asistencia técnica

Contactar con el servicio de asistencia técnica para el mantenimiento y la reparación de equipos, así como en caso de presentarse defectos o anomalías de funcionamiento.

E-Mail

El servicio de asistencia técnica se puede contactar a través de la dirección de mail aftersalesservice@samsongroup.com.

Direcciones de SAMSON AG y sus filiales

Las direcciones de SAMSON AG y sus filiales, así como delegaciones y oficinas, se pueden consultar en los Catálogos de productos SAMSON o en internet en ► www.samsongroup.com.

Datos necesarios

En caso de consulta y para el diagnóstico de fallos facilitar los siguientes datos:

- Número de pedido y de posición
- Tipo, número de producto, superficie del accionamiento, carrera, sentido de actuación y margen de señal nominal (p. ej. 0,2 a 1 bar) o bien margen de trabajo del accionamiento
- Denominación del Tipo de la válvula montada (si es el caso)
- Esquema de la instalación



SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Alemania
Teléfono: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507
samson@samsongroup.com · www.samsongroup.com